

BULETIN INFORMATIV

Măsuri PSI pe timpul Campaniei de recoltare a cerealelor păioase

Campania de recoltare a cerealelor păioase este în plină desfășurare. Având în vedere condițiile de caniculă, dar și experiența evenimentelor deosebite produse în anii anteriori, când incendiile de pe terenurile agricole au amenințat gospodăriile cetățenești și au periclitat traficul rutier, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș vă aduce la cunoștință următoarele:

Măsuri de prevenire pentru recoltarea cerealelor păioase în condiții de siguranță



- Lanurile se vor izola prin fâșii arate cu lățimea de minim 20 m, pentru a opri propagarea incendiilor;
 - Suprafețele de teren cultivate cu cereale păioase se vor marca cu indicatoare de interzicere și avertizare;
 - Direcția de recoltare a combinelor va fi inversă direcției vântului predominant;
 - Paiele rezultate în urma recoltării cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile;
 - Mașinile se vor parca pe câmp la o distanță de cel puțin 100 m față de lanurile nerecoltate și 50 m față de construcții sau cale ferată;
 - Fumatul pe utilajele și mașinile agricole este interzis;
- Arderea miriștilor și buruienilor este interzisă în perioada de recoltare a cerealelor;
 - Lucrările de reparații și alimentare cu carburanți și lubrifianți se vor face în locuri special amenajate, la o distanță de cel puțin 100 m față de suprafețele de pe care nu s-au recoltat cerealele.

Mijloace de intervenție necesare

a) Pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:

- 1-2 pluguri sau discuri și mijloace de tractare a acestora;
- o remorcă echipată cu 5 stingătoare cu spumă, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 stingătoare cu pulberi, unelte și alte mijloace tehnice de primă intervenție (coase, mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleți cu apă, un rezervor de apă de minimum 500 litri și o cisternă remorcabilă cu pompă).

b) Pentru parcele de 10 ha - 50 ha comasate sunt necesare:

- un plug sau o grapă cu discuri și un mijloc de tractare a acestora;
- o semiremorcă echipată cu 2 stingătoare cu spumă, 2 stingătoare cu 2 pulberi, utilaje, unelte și alte mijloace tehnice de primă intervenție (2-3 coase, 2 lopeți, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4-5 găleți cu apă și un rezervor de apă de minimum 200 litri);
- stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare mașină și utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc).

NESECRET

1

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase



- Fumatul în locuri nepermise;
- Focul deschis;
- Iluminatul cu flacără deschisă;
- Acțiunea intenționată;
- Neinstruirea personalului care participă la lucrările de recoltare;
- Scânteele care ies din țevile de eșapament ale utilajelor datorită neprotejării acestora cu parascânteii ;
- Căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paie sau pleava;
- Căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor;
- Căldura de frecare dintre diferitele piese ale mașinilor care nu sunt asamblate și reglate corect;
- Căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;
- Executarea unor lucrări de reparații și întreținere a utilajelor agricole în lan, lucrări care presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.;
- Utilizarea instalațiilor electrice improvizate pe mașinile agricole;
- Scurgerile de lichide combustibile datorate neetanșeităților (carburanți, lubrefianți);
- Supraîncălzirea motoarelor mașinilor agricole datorită nefuncționării corespunzătoare a sistemelor de răcire;
- Alimentarea în lan cu carburanți a utilajelor agricole
- Lipsa sistemelor de legare la pământ a combinelor pentru scurgerea energiei electrostatice.

Stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj

- Utilajul incendiat va fi evacuat imediat din lan și adus cât mai aproape de mijloacele de stingere;
- Decuplarea și îndepărtarea utilajului față de tractor;
- Se va acționa simultan la stingerea mașinii și a lanului;
- Asupra motoarelor cu combustie internă și a agregatelor se va acționa cu stingătoare cu pulberi și dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafețele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite;
- Apa se va întrebuița în cantitățile strict necesare, urmărindu-se localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere;
- Personalul care acționează la lichidarea incendiului trebuie plasat cât mai aproape de focar, într-un loc situat în fața vântului, lateral pe cât posibil, în același plan cu focarul sau înaintea acestuia.

Situațiile de urgență nu trebuie să devină dezastre!